

Hornbeam Ivy (シングルレバー・ミキサー以外) のカードリッジの外し方



1221UK-W52
モノ・ミキサー
(ミドル)



1021UK-W52
モノ・ミキサー
(ロング)



1214UK-W52
デッキマウント・ブリッジミキサー
(ミドル)



1014UK-W52
デッキマウント・ブリッジミキサー
(ロング)



1003UK-X52
ウォールマウント・
ポットフィラー



1004UK-X52
デッキマウント・
ポットフィラー



使用する工具
・モンキーレンチ



エスキャッションを外す
※手回しで外れる
ハンドル部分も取れる



バルブの先端が出てくる



六角ナット部分をモンキーレンチで
緩めて外す



株式会社
アトミックホーム・インターナショナル

〒791-8016 愛媛県松山市久万ノ台504-5 TEL:089-922-0911 FAX:089-922-0939